


CARSON[®] SUREGRIP

2x / 11.5x


STOJANOVÁ LUPA

SG-16




Návod k použití:


Použití bez držení Otočte lupu, abyste odhalili nožičky uvnitř rámu lupy. Vytáhněte nožičky, dokud nezacvaknou do otevřené polohy (obr. 1-3). Otočte lupu a položte ji na stůl, jak je znázorněno na obr. 4.



Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4

Uložení lupy

Zacvakněte nožičky zpět do rámu lupy. Pro bezpečné uložení vložte lupu do přiloženého látkového pouzdra, když ji nepoužíváte (obr. 5).



Obr. 5

Čištění lupy

Čistěte čočku měkkým, čistým hadříkem z mikrovlákna jemným krouživým pohybem. V případě potřeby navlhčete hadřík na čočky vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit čočku.

UPOZORNĚNÍ – NEBEZPEČÍ POŽÁRU:

Udržujte lupu mimo přímé sluneční světlo, abyste předešli náhodnému požáru.

Zákaznický servis:

Pokud narazíte na jakékoli potíže, kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme.

Distributor pro ČR/SR:

artbox, s.r.o., Halounská 114, Svinaře, Česká republika
email: info@optipomucky.cz | web: <http://www.optipomucky.cz>